

Gebruikershandleiding Phoenix Digitaal Codeslot R3



versie 2.0

Ingebruikname met fabriekscode

1. Druk op 'C'-toets
2. Voer de fabriekscode in '123456'
3. Druk op '#'-toets, u hoort een melodie en op het display verschijnt 'OPEnd'
4. Draai de handel met de wijzer van de klok mee en open de kluisdeur

Opmerking

Indien een foutieve code wordt ingevoerd, verschijnt er 'Error' op het display en er klinkt een waarschuwing toon. Indien 5x achter elkaar een foutieve code wordt ingevoerd, wordt het slot 5 minuten geblokkeerd, er klinkt een waarschuwingston en het display geeft aan 'dELAY'.

Programmeren nieuwe persoonlijke code

1. Druk op '#'-toets
2. Toets de huidige code in
3. Druk op '#'-toets
4. Toets een nieuwe 4-16 cijferige code in
5. Druk op '#'-toets. Gedurende 3 sec. verschijnt in het display 'EnTErd' en klinkt een toon om aan te geven dat de nieuwe code is opgeslagen.

Programmeren van dual code functie

Bij deze functie zijn 2 gebruikers met hun eigen code nodig om de kluis te kunnen openen. Wordt ook wel 4-ogen principe genoemd.

1. Druk op 'M'-toets aan de achterzijde van de kluisdeur
2. Druk op '2'-toets
3. Druk op '#'-toets
4. Programmeer 2e persoonlijke code
5. Druk op '#'-toets. Gedurende 3 sec. verschijnt in het display 'EnTErd' en klinkt een toon om aan te geven dat de nieuwe code is opgeslagen.

Activeren dual code

1. Druk op 'M'-toets aan de achterzijde van de kluisdeur
2. Druk op '9'-toets

3. Druk op '#'-toets

Openen van de kluis met dual code functie

1. Druk op 'C'-toets. In het display verschijnt 'dual'
2. Voer de 1e code in
3. Druk op '#'-toets. Gedurende 3 sec klinkt een toon om aan te geven dat de juiste code is ingevoerd.
4. Voer binnen 5 sec. de 2^e code in
5. Druk op '#'-toets. Gedurende 3 sec. klinkt een toon en verschijnt in het display 'OPEnd' om aan te geven dat de ingevoerde code correct is. De kluis kan worden geopend.

Bij dual code is het mogelijk om eerst de 2^e code in te voeren en daarna de 1^e code.

De-activeren dual code

1. Druk op 'M'-toets aan de achterzijde van de kluisdeur
2. Druk op '9'-toets
3. Druk op '#'-toets. Gedurende 3 sec. klinkt een toon om te bevestigen dat de functie dual code wordt gedeactiveerd in het display verschijnt 'SinGLE'. De 2^e code wordt automatisch gewist.

Verbergen van de ingetoetste code en uitschakelen tonen

Activeren:

1. Druk op 'M'-toets aan de achterzijde van de kluisdeur
2. Druk op '7'-toets.
3. Druk op '#'-toets. In het display verschijnt 'HIdE'

Deactiveren:

1. Druk op 'M'-toets aan de achterzijde van de kluisdeur
2. Druk op '7'-toets.
3. Druk op '#'-toets.

Activeren alarmtoon bij openen kluis

Activeren:

1. Druk op 'M'-toets aan de achterzijde van de kluisdeur
2. Druk op '8'-toets.
3. Druk op '#'-toets. In het display verschijnt 'ALErT'

Deactiveren:

1. Druk op 'C'-toets.
2. Voer persoonlijke code in
3. Druk op '#'-toets. Gedurende 3 sec. klinkt een toon om te bevestigen dat de alarmfunctie bij openen code wordt gedeactiveerd in het display verschijnt 'OPEnd'.